

## Impermeabilizzazione di uno spigolo esterno

Quando si deve impermeabilizzare uno spigolo esterno indipendentemente dal fatto di dovere eseguire una giunta verticale o no, lo spigolo inferiore deve essere impermeabilizzato con la gomma Cruda/QuickSeam Form Flash.

- pulire con Splice Wash
- stendere il Primer/QuickPrime Plus e lasciare asciugare
- tagliare un pezzo di Gomma Cruda e arrotondarne gli angoli
- **attaccare il pezzo di Gomma Cruda prima sulle due pareti verticali. Quando si attacca sul fondo si parte vicino alle pareti verticali e la Gomma Cruda deve essere allungata leggermente per adattarla perfettamente al fondo, come da figura**
- rullare
- completare con l'applicazione di Lap Sealant HS

