

## Sormonto di due Nastri/QuickSeam Splice Tape

Quando si devono giuntare due nastri per completare la giunzione o per recuperare un disallineamento del nastro, si dovranno sormontare di almeno 25 mm. Nella zona del sormonto si dovrà, quindi, applicare un rinforzo di Gomma Cruda/QuickSeam FormFlash, come illustrato. Applicare quindi il sigillante Lap Sealant attorno ai bordi della Gomma Cruda che sono stati tagliati.

